



Gebrauchsanleitung

W323, W324, W333, W334 Outlast Kästen

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Outlast Kästen sind als wetterfestes Spielgerät zum Freispiel für Kinder ab zwei Jahren gedacht. Sie eignen sich ebenso zur Aufbewahrung von Spielzeug und anderem Material. Verwenden Sie die Kästen alleine oder in Kombination mit Outlast Bausteinen, die auf demselben Grundmaß basieren. Die Kästen können zur Aufbewahrung gestapelt werden.

Tiefe Kästen passen auf die Ablage eines 61 cm Wasserspieltisches und in eine Kastenbank. Flache Kästen passen auf die Ablage eines 46 cm Wasserspieltisches.

⚠️ WARNUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Achten Sie darauf, dass ein Kasten, der sich auf einem Regal in Reichweite von Kindern befindet, nicht zu schwer beladen ist.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Stapeln Sie Outlast Kästen nicht höher als 85 cm (entspricht drei tiefen Kästen).
- ▲ Nicht auf gestapelte Kästen klettern.
- ▲ Die Outlast Kästen sind Teil eines offenen Spielsystems für grob-motorisches Spiel. Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen zu verhindern, dass sie von Kindern mit anderen Komponenten in gefährlicher Weise kombiniert werden.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden, müssen sich die Erziehungskräfte mit diesen Materialien vertraut machen, bevor Kindern der Zugang gewährt wird.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer ungiftigen Beize behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Alle Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl und alle Kunststoffteile sind UV-resistent und auf lange Lebensdauer unter freiem Himmel hin ausgelegt.

Wartung

Die Kästen können das ganze Jahr über im Freien gelassen werden. Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einem Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

