



Gebrauchsanleitung

A691 Sinneswanne

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Verwenden Sie die Sinneswanne, um sensorische Spielmöglichkeiten in Bodennähe anzubieten.

Empfohlen für Kinder von 9 bis 15 Monaten.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Durch Wasser besteht die Gefahr des Ertrinkens. Füllen Sie kein Wasser in die Wanne.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden, muss die Wanne leer sein, bevor sie bewegt wird.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Die Sinneswanne ist nicht wetterfest.
- ▲ Verwenden Sie nur die flache Wanne, die mit diesem Tisch geliefert wird.
- ▲ Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Montage des Tisches

Die Sinneswanne wird vollständig montiert in einem einzigen Karton mit Tisch, Wanne und Deckel geliefert.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Verwendung

Für die Verwendung mit sensorischem Spielmaterial empfohlen.

In der Sinneswanne darf kein Wasser verwendet werden, da hierdurch für kleine Kinder die Gefahr des Ertrinkens entstehen kann.

Aufbewahrung

Die Sinneswanne sollte trocken im Innenbereich aufbewahrt werden.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Die Wanne kann mit Seife oder mildem Reinigungsmittel und Wasser gewaschen werden. Desinfektionsmittel können verwendet werden. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Holzteile mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen.

Konstruktion

Rahmen und Beine sind aus Massivholz gefertigt, das durch kindersicheren Lack geschützt ist.

Die Ecken und die Wanne sind aus strapazierfähigem, styrol-, phthalat- und BPA-freiem Kunststoff.

Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Wenn Sie Ersatzteile benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf, und halten Sie eine Beschreibung der benötigten Teile und die Identifikationsnummer des Produktes bereit.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

