



Gebrauchsanleitung

A324, A326, A328 Garderoben mit Rückwand

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Garderobe mit Rückwand bietet jedem Kind einen eigenen Platz, um seine Kleidung ordentlich aufzubewahren, einschließlich Haken für Mäntel und Taschen, eine Ablage für persönliche Gegenstände, ein Fach für Notizen, Bilder oder Briefe und Stauraum für Schuhe oder Gummistiefel unter der Bank.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Kippgefahr. Stellen Sie dieses Produkt immer an einer Wand oder Rücken an Rücken mit einer anderen Garderobe auf.
- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Möbel zu klettern oder es zu bewegen.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen.

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichere Verbindungen, Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die Garderoben mit Rückwand sind aus massivem Birkenholz hergestellt und durch kindersicheren Lack geschützt.

Fachtrenner, Namensschilder, Haken und Roste sind aus langlebigem Kunststoff gefertigt.

Reinigung

Teile aus Holz: mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Nicht zu viel Wasser verwenden.

Teile aus Kunststoff: mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Waschen mit Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser.

Veränderungen durch den Benutzer

Wir erkennen an, dass einige Benutzer von Veränderungen, die am Einsatzort gemacht werden, profitieren können. Wir können jedoch keine Verantwortung für Änderungen übernehmen, die Kunden an unseren Produkten im Feld ohne unsere Aufsicht, Prüfung und Begutachtung vornehmen.

Verwendung

Entfernen der Namensschilder:

Ziehen Sie zum Abnehmen der Namensschilder an der Lasche unter der Querleiste.

Um die Namensschilder einzusetzen, schieben Sie die kleinen Laschen nach oben in die Öffnungen der Holzverkleidung und klipsen dann die untere Lasche ein, bis sie an der Querleiste einrastet.



Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst. **Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.