



Gebrauchsanleitung

W303, W304 Outlast Schrank

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Der Outlast Schrank ist dafür gedacht, Spielmaterial für Kinder direkt dort aufzubewahren, wo gespielt wird. Der Schrank wurde für die Aufbewahrung von Outlast Kästen und Outlast Bausteinen entwickelt und ermöglicht Kindern, beim Aufräumen mitzuhelfen. Dieses Produkt kann auf jedem einigermaßen ebenen Boden aufgestellt werden. Sobald es mit Hilfe der Ausgleichsscheiben (im Lieferumfang) und der eingebauten höhenverstellbaren Füße waagrecht ausgerichtet ist, kann es benutzt werden.

Der Schnappverschluss kann mit einem 6–8 mm starken Vorhängeschloss mit langem Bügel abgeschlossen werden. (Nicht im Lieferumfang enthalten.) Das Dach ist regendicht.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.
- ▲ Der Schrank ist kein Spielgerüst.
- ▲ Nicht auf das Regalbrett oder auf das Dach klettern.
- ▲ Das Produkt ist schwer. Stellen Sie es vorsichtig auf, um Rückenschäden zu vermeiden.
- ▲ Der Schrank kann sich im Laufe der Zeit setzen. Prüfen Sie regelmäßig, ob der Schrank noch stabil steht und justieren Sie die Füße wenn notwendig.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Das Produkt muss vor Verwendung waagrecht ausgerichtet werden, um Stabilität und korrekte Funktion des Schnappverschlusses zu gewährleisten.
- ▲ Ausgleichsscheiben (im Lieferumfang) müssen verwendet werden, wenn das Produkt auf weichem oder unebenem Boden aufgestellt werden soll.
- ▲ Nicht mehr als vier Ausgleichsscheiben aufeinander stapeln.
- ▲ Wenn die Türen offen sind, sollten sie an den Seiten eingehakt werden, damit Kinder nicht mit ihnen spielen.
- ▲ Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Dach, wo sie herunterfallen könnten.

Zusammenbau

Ihre Lieferung enthält:

Einen Outlast Schrank, sechs Ausgleichsscheiben, eine Wasserwaage und diese Gebrauchsanleitung.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte

an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden.

Wartung

Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einem milden Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Überprüfen Sie regelmäßig, dass der Schrank stabil und waagrecht steht. Justieren Sie die vorderen Füße, um die Türen auszurichten.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie Produkte außer Dienst, wenn eine sichere Benutzung nicht mehr gewährleistet ist.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer dunklen ungiftigen Beize behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten. Alle Schrauben und Beschläge sind aus Edelstahl und alle Kunststoffteile sind so ausgelegt, dass sie auch unter direkter Sonnenbestrahlung und über einen weiten Temperaturbereich hinweg eine lange Lebensdauer haben. Das Dach hat keine scharfen Kanten und ist aus Massivholzprofilen mit einer Unterlage aus Kunststoff gefertigt, um maximale Festigkeit und Regendichte zu erreichen.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Montageanleitung

- ▲ Der Schrank ist groß und schwer. Transportieren Sie ihn vorsichtig an die gewünschte Stelle. Der Schrank muss waagrecht und stabil stehen, um die korrekte Funktion des Schnappverschlusses zu gewährleisten.
1. Wählen Sie einen ebenen Standort.
 2. Wenn Sie den Schrank auf weichem Boden aufstellen wollen, müssen alle Füße auf Ausgleichsscheiben stehen. (Beim Aufstellen auf hartem, ebenem Boden sind keine Ausgleichsscheiben erforderlich.) Um die Ausgleichsscheiben zu positionieren, heben Sie vorsichtig eine Ecke des Schrankes nach der anderen an (zwei Personen erforderlich) und schieben eine Scheibe unter jeden Fuß.



3. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, dass der Schrank waagrecht steht. Prüfen Sie dabei sowohl von rechts nach links als auch von vorne nach hinten.

Tipp: Die Luftblase in der Wasserwaage zeigt an, ob der Schrank nach einer Richtung abfällt. Weil die Luftblase sich immer zum höchsten Punkt bewegt, muss die gegenüberliegende Seite erhöht werden, bis die Luftblase sich genau in der Mitte des Glasröhrchens zwischen den beiden Linien befindet.

4. Bei zu tief liegenden Ecken können zusätzliche Ausgleichsscheiben untergelegt werden. (Nicht mehr als 4 Scheiben aufeinander stapeln).
5. Zur Feinjustierung die höhenverstellbaren Füße drehen, um einzelne Ecken anzuheben oder abzusenken. Verwenden Sie eine weitere Ausgleichsscheibe, wenn mehr als 2 cm Gewinde über dem Fuß zu sehen sind.
6. Wenn der Schrank waagrecht steht, sind die Oberkanten der Türen auf gleicher Höhe. Dies ist erforderlich, damit der Schnappverschluss richtig funktioniert.

