



Gebrauchsanleitung

F534, F535, F560, F561 Roomscapes Materialregale mit Präsentationsaufsatz

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die 143 cm Pfosten sind dafür bestimmt, für 81 cm hohe Materialregale mit Präsentationsaufsatz verwendet zu werden. Whiteboard- und Regal-Aufsätze können mit passend langen Pfosten auch in Verbindung mit 61 cm hohen Materialregalen verwendet werden.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Die 143 cm langen Pfosten mit anderen als den empfohlenen Materialregalen zu kombinieren kann zu instabilen Konfigurationen führen. Die zusätzliche Tiefe der Materialregale ist erforderlich, um die Kombination aus Regal und Aufsatz zu stabilisieren.
- ▲ Benutzen Sie die 143 cm langen Pfosten nie in Verbindung mit anderen Roomscapes Paneelen oder Regalen.
- ▲ Die Whiteboard- und Regal-Aufsätze sind für die Verwendung auf einem Materialregal vorgesehen und nicht für die Verwendung auf dem Boden.

⚠ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen.

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Das Whiteboard kann mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden.

Wenn die Farbe zu sehr angetrocknet ist, reiben Sie die Tafel zunächst mit einem trockenen Tuch ab und verwenden Sie dann einen vom Hersteller Ihrer Whiteboard-Marker empfohlenen Reiniger oder einen nicht scheuernden Allzweckreiniger. Scheuernde Reinigungsmittel beschädigen die Oberfläche des Whiteboards.

Stahl-Magnete können das Whiteboard beschädigen.

Holzteile mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Zusammenbau

Die Whiteboard- und Regal-Aufsätze müssen aus Stabilitätsgründen mit zwei Pfosten verbunden werden. Die Pfosten müssen die gleiche Höhe haben wie das Materialregal mit aufgesetztem Aufsatz.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Fast alle unsere Verpackungen sind recycelbar (Karton und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birke Multiplex gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert.

Der Whiteboard-Aufsatz ist aus emaillierten Stahl und Nylon auf einem Innenteil aus Polypropylen.

Die Pfosten sind aus Plastik.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

