



# Gebrauchsanleitung

## A698 Regal für Sand- und Wasserspiel

### WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

### Verwendungsrichtlinien

Dieses Regal bietet Raum für Spielzeug und Zubehör für Sand- und Wasserspiel, Experimente und kreative Aktivitäten. In Fächern mit Gittern kann Wasser von nassen Gegenständen abtropfen und sich in der Tropfschale sammeln. Ein senkrechtes Fach an der Rückseite bietet einen sicheren Ort, um zwei Deckel von Sand- und Wassertischen aufzubewahren.

**Empfohlen für Kinder von 1 bis 6 Jahren.**

### ⚠ ACHTUNG

▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

### ⚠ VORSICHT

- ▲ Nasse Böden sind rutschig. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten auf.
- ▲ Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- ▲ Achten Sie beim Verstauen und Herausholen der Deckel aus dem Regal auf einen festen Griff, sodass sie nicht fallen.

### Zusammenbau

Das Regal für Sand- und Wasserspiel wird komplett montiert in einem einzigen Karton geliefert. Die Tropfschale wird in einem kleineren Karton innerhalb des Hauptkartons geliefert. Setzen Sie die Tropfschale ein, indem Sie sie unter den unteren Fächern zwischen den beiden Holzleisten platzieren.

**Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**

### Verwendung

Zwei Deckel für Sand- und Wassertische können im Fach an der Rückseite des Regals aufbewahrt werden.

Falls kleine Gegenstände in dieses Fach fallen, können sie durch eine Lücke an der Rückseite des Regals entnommen werden.

In die Fächer des Regals passen die tiefen, individuell beschriftbaren Kästen von Community Playthings.

Zum Bewegen die Fußleiste hochklappen, an den neuen Platz rollen und wieder herunterklappen, um ein richtiges, feststehendes Regal zu haben.

### Aufbewahrung

Das Regal für Sand- und Wasserspiel muss im Innenbereich aufbewahrt werden.

### Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

### Reinigung

Die Tropfschale kann mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und Wasser gewaschen werden. Desinfektionsmittel können verwendet werden. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Holzteile mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen.

### Konstruktion

Der Rahmen ist aus Massivholz, geschützt durch kindersicheren Lack.

Die Regalfächer sind aus schlagfestem Kunststoff gefertigt.

Die Tropfschale besteht aus PETG-Kunststoff.

**Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**

### Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

### Bestellung von Ersatzteilen

Wenn Sie Ersatzteile benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf, und halten Sie eine Beschreibung der benötigten Teile und die Identifikationsnummer des Produktes bereit.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

