



# Gebrauchsanleitung

D610, D611, D612 D613, T15, T20, T28, T30, T51, T70, T71, T72, T73, T74, T76, T77, T114 Fahrzeuge

## WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

## Verwendungsrichtlinien

Die kleineren Fahrzeuge sind für Kinder ab 1 Jahr geeignet. Die großen Fahrzeuge sind für Kinder von 3 bis 8 Jahren geeignet.

### ⚠️ ACHTUNG

▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

### ⚠️ VORSICHT

▲ Im Innenbereich aufbewahren. Diese Spielzeuge sind nicht witterungsbeständig.

## Die kleineren Fahrzeuge bestehen aus Folgendem:

D610 besteht aus Holzauto und Holzleut

D611 besteht aus Holzauto, Holz-Minibus und 3 Holzleuten

D612 besteht aus 2 Holzautos, 2 Holz-Minibussen und 6 Holzleuten

D613 besteht aus 6 Holzleuten

T71 besteht aus Tanklastler und Holzleut

T72 besteht aus Kipplaster und Holzleut

T73 besteht aus einem Sattelzug (Zugmaschine und Anhänger) und Holzleut

T74 besteht aus einem Tieflader und Holzleut

T77 besteht aus einem Feuerwehrauto (Zugmaschine und Anhänger) mit 2 Leitern und einem Holzleut

T70 besteht aus allen fünf Lastwagen und 5 Holzleuten

T51 besteht aus einem Helikopter und Holzleut

T76 besteht aus Flugzeug und 3 Holzleuten

## Die großen Fahrzeuge bestehen aus Folgendem:

T15 besteht aus einem Sattelzug (Zugmaschine und Anhänger) mit 2 Holzleuten

T20 besteht aus einem Tieflader (Zugmaschine und Anhänger) mit 2 Holzleuten

T28 besteht aus Bus und 2 Holzleuten

T30 besteht aus Feuerwehrauto, Leiter und 2 Holzleuten

T114 besteht aus den vier großen Fahrzeugen und 8 Holzleuten

**Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**

**Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**

## Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

## Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birke Multiplex gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert. Die Räder der Fahrzeuge und des Flugzeugs färben nicht ab.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**