



# Gebrauchsanleitung

J121, J122, J123, J124, J125, J126 Stapelhocker

## WICHTIG! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

### Verwendungsrichtlinien

**Stapelhocker können als Alternative zu Stühlen oder als Rollenspielmöbel verwendet werden.**

Sie sind mit Größenangaben versehen, um die richtige Höhe für Kinder besser bestimmen zu können. Bei Verwendung mit Community Playthings Tischen sollten die Größenmarkierungen auf der Unterseite der Hocker mit den Markierungen auf den Tischbeinen übereinstimmen.

Stapelhocker verschiedener Größenmarkierungen können zur Aufbewahrung aufeinander gestapelt werden.

### ⚠️ WARNUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.
- ▲ Die maximale Stapelhöhe beträgt 60 cm. Gestapelte Hocker dürfen nicht belastet werden.
- ▲ Stellen Sie dieses Produkt NICHT in die Nähe eines Fensters, da es von Kindern als Steighilfe verwendet werden und dazu führen kann, dass ein Kind aus dem Fenster fällt.
- ▲ Von starken Hitzequellen und offenem Feuer fernhalten.
- ▲ Verwenden Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe von Fenstern, wo Kinder durch Schnüre von Jalousien oder Vorhängen stranguliert werden könnten.

### ⚠️ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Diese Hocker sind nicht witterungsbeständig.

### Instandhaltung

Überprüfen Sie die Stapelhocker regelmäßig auf Splitter oder Bruchstellen. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

### Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

### Konstruktion

Stapelhocker haben Beine aus Buchen-Formholz und eine Sitzfläche aus massivem Birkenholz. Sie sind mit einer klaren, kindersicheren Lackierung versehen. Fußkappen und Gummipuffer zum Schutz der Sitzflächen beim Stapeln sind aus einem langlebigen Elastomer hergestellt.

### Lackreparaturen

Stapelhocker können nachlackiert werden. Schleifen Sie den alten Lack an und tragen Sie einen oder zwei Anstriche mit Klarlack auf. Achten Sie unbedingt darauf, dass auf dem Etikett steht, dass der Lack „Geeignet für Kinderspielzeug“ ist.

### Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

### Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Hocker	J121	J122	J123	J124	J125	J126
Größenklasse	000	00	0	1	2	3
Sitzhöhe (cm)	13	17	21	26	31	35
Empfohlenes Alter	0–2	0–2	2–3	2–4	4–6	6–8



Community Playthings Deutschland GmbH, Str. d. Jugend 3a, 07639 Bad Klosterlausnitz

communityplaythings.de • info@communityplaythings.de • 0800 266 7529

©2024 Community Playthings Deutschland GmbH • PT84 Eu 0685 Revision 01